

アルタインMHの使用例

アルタインMH-1



アルタインMH-2



アルタインMH-1 使用例 (金属)

① 接合箇所充填



② 成形



③ 彩色



④ 完成



アルタインMH-1 使用例 (木製品)

① 樹脂塗布



② 接合



③ 接合箇所目地充填



④ 成形



⑤ 彩色



⑥ 完成



アルタインMH-2 使用例（木製品）

① 欠損箇所確認



② 粉に液を入れる



③ 棒状のものでしっかり混ぜる



④ 欠損箇所に充填



⑤ 成形



⑥ 彩色



⑦ 完成



充填だけではなく樹脂粘土のように造形物を製作する事も可能です。