

# 埋蔵文化財含水木製品保存原液

## *BAQ-1*

主成分 : 抗菌性特殊カチオン活性剤

用途 : 出土木製品の水漬け保管時の抗菌

使用方法 : 1 (BAQ-1) : 1000 (水) の割合で使用します。必要に応じてBAQ-1の比率を上げます。

- 安全
- ・ 過敏症状  
当製品の成分または混和物の使用により発疹等の過敏症状が現れた場合は使用を中止し、速やかに医師の診断を受けてください。
  - ・ 付着、接触  
万一目に入った場合は、すぐに大量の流水で洗浄し眼科医の診断を受けてください。
- その他
- ・ 約10度以下の環境下では結晶となり凝固しますが約10度以上の環境下に戻すと再び液体となります。(効果への影響は有りません。)
  - ・ 希に水面に灰汁のようなものが発生しますが水質に影響は有りません。気になるようでしたら除去してください。
  - ・ 一般的な逆性石鹼の場合と同様、アニオン性界面活性剤(石鹼、家庭用合成洗剤)との併用、混合は避けて下さい。
  - ・ 使用する水は中性のものを使用して頂き、アルカリ性の条件下での使用を避けて下さい。
  - ・ 重金属塩の多い水の場合、着色することがあります。
  - ・ 水分蒸発量を定期的に点検してください。
  - ・ 本製品の成分にIPA(イソプロピールアルコール)が含まれていますので、規定量をはるかに越えた濃度での使用は油性インク(マジックインキ等)で書かれた文字等を消す恐れがあります。  
※あらかじめ本製品を希釈した液で、消えないかどうか確認してください。

お問い合わせは 株式会社吉田生物研究所  
〒607-8454  
京都市山科区厨子奥苗代元町31  
TEL/FAX 077-572-7755  
E-mail : office@yoshidabio.co.jp